



AVERTISSEMENT

- Cet objet dégage de la chaleur ! Manipulez-le avec précaution et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas mettre en marche PUFFiT™ si la chambre de vaporisation est vide l
- Ne pas mettre en marche PUFFiT™ si le capuchon de la chambre de vaporisation n'est pas en place !
- Toujours laisser refroidir PUFFiT™ avant de le ranger!
- Ne pas utiliser de liquides, de gels ou de concentrés avec PUFFiT™.
- Ne pas nettoyer avec des objets durs ou tranchants!
- Recharger PUFFiT™ uniquement avec le cordon USB d'origine (5V 500mA CC)
- Ne pas immerger ni nettoyer PUFFiT™ à l'eau courante !
- Ne pas laisser PUFFiT™ allumé pendant une période prolongée (sans capuchon de l'embout buccal). Cela peut endommager la batterie et rendre la garantie caduque. Toujours replacer le capuchon de l'embout après utilisation !

GARANTIE

Votre PUFFiT™ est couvert par une garantie de remplacement limitée contre les vices de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Les clients sont priés d'enregistrer leur achat d'un PUFFiT™ auprès de Lilly Rucky Ltd. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

Pour un échange sous garantie, veuillez retourner votre PUFFiT™ au point de vente. Lilly Rucky Ltd. se réserve le droit de déterminer la validité de toute réclamation soumise au titre de la garantie.

CONDITIONS D'UTILISATION

PUFFiT™ n'est pas un appareil médical ; Lilly Rucky Ltd. décline toute responsabilité quant à la valeur thérapeutique de son utilisation. Lilly Rucky Ltd. ne saurait notamment être tenu pour responsable en cas de dommage personnel ou matériel résultant d'une utilisation inappropriée ou illégale de cet appareil. Nous ne pouvons pas non plus recommander son utilisation avec d'autres substances que des herbes et fleurs séchées inoffensives.

CONTACT

Lilly Rucky Ltd. Suite 805 50 Hoi Yuen Road Kwun Tong

Kowloon Hong Kong

Tél: +852 5633 3003 Email: info@discreetvape.com

www.discreetvape.com

Planete sfactory

8 rue Jean Moulin Zone industrielle 62000 Dainville



Tél: 03 21 60 60 00

Email: info@planete-sfactory.com

www.planete-sfactory.com

ATTENTION

PUFFiT™ n'est pas un appareil médical!

Il n'est pas destiné au diagnostic, au traitement, aux soins ou à la prévention des douleurs, maladies ou autres états de santé.

Si vous avez des problèmes de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation. PUFFiT™ n'est pas destiné à la prise de produits médicinaux, autorisés ou illégaux, ni à être utilisé avec une substance susceptible d'affecter la structure ou les fonctions corporelles.

www.discreetvape.com

Copyright © 2012 Lilly Rucky Ltd. Tous droits réservés .

Suivez nous :









MANUEL D'UTILISATION DU VAPORISATEUR



1. Enlever le capuchon magnétique « Puffit X » pour mettre l'appareil en marche.



2. Remplir le bol et ne pas oublier de remettre capuchon supérieur.



3. Sélectionner la température.



4. Appuyer pendant 3 secondes pour enclencher la chauffe.





8. Vous pouvez à présent profiter de la vapeur.



secondes, le voyant LED clignote rouge pendant cette étape.



6. Une fois le voyant passé au vert, le vaporisateur est



7. Appuyer à nouveau sur le couvercle pour déclencher le ventilateur.



170 160 150

3

2

°C

220

200

190

180

430

420 410 400

390

380

370 360

350

340

330

320

310

300

Ajustement de la vitesse du ventilateur



Tenez le couvercle appuyé pendant l'enlévement du couvercle magnétique



En maintenant appuyé le couvercle, ajuster la vitesse avec la molette température.



Remplacez le magnétique pour enregistrer la vitesse choisie

CYCLE DU VOYANT LED

Mode standby



Témoin lumineux rouge

Votre PUFFiT™ se mettra automatiquement en veille au bout de 90 secondes. Pour redémarrer, remettre le capuchon et l'enlever aussitôt



Entrain de chauffer









Clignotement lent rouge

Durée: 10-30 secondes, selon le mélange et la température choisie.



Température atteinte



Témoin lumineux vert

Le vaporisateur est prêt. Vous pouvez savourer les saveurs de votre vapeur.



Réinitialisation



Témoin lumineux orange

Cette phase évite la surchauffe de votre PUFFiTTM et augmente la durée de vie de la batterie

SIGNAL DE PANNE LED







Clignotement rapide rouge / vert











quand il est enclenché. **BATTERIE FAIBLE**

Branchez votre PUFFiT ™ à une source USB pour le recharger.

BLOCAGE DE L'INTERRUPTEUR DU

Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus

bloqués sous le capuchon. Il doit pouvoir

pivoter librement et produire un léger clic

COUVERCLE DU RÉSERVOIR À HERBE

ERREUR

Veuillez contacter le service clientèle.

CHARGE

Pour recharger votre PUFFiT™, il suffit de le brancher à une source USB standard.

Le voyant LED clignote alors lentement en vert durant la charge et s'éteint une fois celle-ci achevée.



Branchez votre PUFFiT™ dès que vous ne l'utilisez pas. Cela augmentera la durée de vie de la batterie.

Après avoir chargé votre PUFFiT™, le dispositif rentrera dans le mode d'alimentation faible. Pour le réintialiser, remplacer le capuchon magnétique pendant 2 sécondes.

Pour obtenir une indication approximative du niveau de charge, cliquer sur le capuchon en aluminium 3 fois. Le DEL s'éteindra pendant une seconde et ensuite indiquera le niveau approximatif du charge. ●~80% ●~60% ●<30%